

STAR WARS

LMS013

THE CHILD

COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET


LIFE SIZE
MASTERPIECE

Disney+
www.DisneyPlus.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.


© 2021 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

E. HOLDING KNOB / シフトノブについて / 握推杆圆球




Use the indicated hand to hold the knob.
画像のハンドパーツを使用し、シフトノブを持たせてください。
利用图示の手掌来握圆球。

F. WEARING NECKLACE / ネットレスについて / 佩戴项鍊




Detach ears. Wear the necklaces and reattach ears as indicated.
はじめにイヤーパーツを取り外します。ネックレスを取り付け、イヤーパーツを戻してください。
拆下耳朵。把项鍊安装在人偶上，然后重装耳朵。

A. INTERCHANGEABLE EARS / 差し替え用イヤーパーツについて / 可替换耳朵



Two styles of ears can be attached to the figure as indicated.
画像の2種類の足パーツが付属します。
图示的两款耳朵可互相替换。


B. ARMS MOVEMENT / 腕部について / 手部活动



Arms can be raised up sideways by 45°.
腕部は画像の可動範囲内で約45度まで動かすことができます。
手臂可向侧举起 45°。

Elbows can be bent up to 90°.
肘部は約90度まで曲げることができます。
前臂可向前举起约 90°。

G. ARTICULATED JAW / 口の開閉について / 下颌可动关节




Lower jaw with articulation. Push downward with finger tip to open. Push upward to close. Mouth opens at the angle as indicated.
指先で下あごを押し下げることで口を開かせることができ、押し上げることで口を閉じさせることができます。口は画像の角度で開けることができます。

下颌富有可动关节。使用指尖部分按下以打开，推上以关闭。嘴巴可按图示角度开合。

Avoid closing the mouth for long periods of time; otherwise, the figure can be damaged. Mouth opens at the angle as indicated. Do not use excessive force; otherwise the figure will be damaged. Do not get figure in touch with nails to avoid material damage.


傷みや破損を避けるため、口を閉じさせたまま長期間ディスプレイしないでください。その際、過度な力を加えたり、爪で引っかいたりすると、破損や塗装はげにつながる恐れがありますのでご注意ください。
避免长时间把嘴巴合上，否则人偶可能会损坏。需小心轻力处理，以免损坏人偶。请避免人偶与指甲有任何接触，以免损坏产品涂层。

H. FIGURE STAND / 特製台座について / 人偶支架及地台



Attach figure to the pole. Attach the pole to the indicated area of the base.
画像を参考に、はじめにフィギュア本体へ支柱を取り付け、その後支柱を台座へ取り付けてください。
人偶可安装至支架上。支架可安装于地台指定位置上。

C. LEGS MOVEMENT / 脚部について / 腿部活动



Legs can be raised up to 60°.
脚部は画像の可動範囲内で前後約60度まで動かすことができます。
腿部可向前举起 60°。


Legs can be raised up sideways 60°.
脚部は画像の可動範囲内で左右約60度まで動かすことができます。
腿部可向侧举起 60°。

D. INTERCHANGEABLE HANDS / 差し替え用ハンドパーツについて / 可替换手掌



Different styles of hands can be attached to the figure as indicated.
画像の差し替え用ハンドパーツが付属します。
图示的数款手掌可互相替换。

CAUTIONS / ご注意 / 注意



Do not try to pull, rub or comb the fabric hair; otherwise, the figure may get damaged.
破損、または質感を損ねる恐れがありますので、頭髮をくしで梳かしたり、引っ張る、擦るなどしないでください。
请避免拉扯或试图整理仿真纤维髮，否则人偶会损坏。

- A. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や脚を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- B. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免令人偶损坏。
- C. Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
画像の衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
请小心把人偶，以免损坏服装及细小部件。
- D. All the costume on the figure are non-detachable. Don't try to pull them off; otherwise, the figure may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。無理に行なうと破損する恐れがあります。
请勿尝试移除人偶上任何的服装，否则可能会损毁。

